

24V AC Fuente de alimentación

Instrucciones de instalación:

1. Montar la caja en un lugar preseleccionado donde este fuera de la vista (oculta o no muy visible) y protegido de la humedad y el agua (Se recomienda que se instale en el interior).
2. Perfore los orificios ciegos apropiados para los cables de funcionamiento.
3. Gire el interruptor de encendido en "OFF".
4. Conecte el cable de energía de su cámara a las distintas salidas protegidas.
5. Enchufe el conector de CA en AC110-240V toma de corriente. Gire el interruptor de encendido en "ON", la luz LED verde debe estar encendido.
6. Cierre la tapa y fíjela con el tornillo suministrado.
7. El fusible PTC1-4 tiene una potencia de 60V/3A (4 salidas); El fusible PTC1-9 (18) tiene una potencia de 60V/1.1A (9 salidas y 18salidas).
8. El fusible PTC5 tiene una potencia de 30V/9A (4 salidas); El fusible PTC10 tiene una potencia de 30V/6A (9 salidas); El fusible PTC19 y PTC20 tiene una potencia de 30V/9A (18 salidas).