

12V DC Fuente de alimentación

Instrucciones de instalación:

1. Montar la caja en un lugar preseleccionado donde está fuera de la vista y protegido de la humedad y el agua.
2. Perfore los orificios ciegos apropiados para los cables de funcionamiento.
3. Gire el interruptor de encendido en "OFF".
4. Conecte el cable de energía de su cámaras a las distintas salidas protegidas.
5. Enchufe el conector de CA en AC100-240V toma de corriente. Gire el interruptor de encendido en "ON", la luz LED verde debe estar encendido.
6. Cierre la tapa y fíjela con el tornillo suministrado.
7. El fusible PTC tiene una potencia de 60V/2A (4 salidas-5A y 10A 9 salidas-); 60V/1.1A (9 salidas-5A y 10A 18salidas-).
8. El fusible PTC5 y PTC10 tiene una potencia de 30V/9A (4 salidas-5A, 9 salidas 5A-10A y 9 salidas-); El fusible PTC19 y PTC20 tiene una potencia de 30V/6A (18 salidas-10A).