

NOTA: LA ACTUALIZACION DE FIRMWARE ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO REALIZA, LO MEJOR ES MANDARLO AL AREA DE GARANTIAS PARA REALIZARLO DE MANERA CORRECTA.

ACTUALIZACION DE FIRMWARE CON UNA MEMORIA USB.

Siga las siguientes instrucciones para actualizar el firmware utilizando una memoria USB. Asegúrese de descargar el firmware correcto para su equipo.

Requisitos:

- Memoria USB de al menos 4Gb de capacidad y formateada en FAT32.
- El archivo del firmware adecuado para el equipo.
- Tener en la memoria USB solo el archivo del firmware descomprimido.
- Tener acceso directo al equipo para la actualización del firmware.
- No retirar la memoria USB hasta que se complete al 100% la actualización.

Instrucciones paso a paso:

- 1- Descargar el firmware, descomprimirlo y copiar en la memoria USB, posteriormente insertar la memoria USB en el equipo.
- 2- Se abrirá una ventana (ver imagen 1.0) y haga clic en **System Upgrade**.



Imagen 1.0

3- A continuación, haga clic en **Upgrade**.



4- Por último, seleccione el archivo del firmware ya descomprimido (no es necesario cambiarle el nombre) y haga clic en **Start**. El equipo se reiniciará una vez que se haya completado la actualización.

