

Instalación del dispositivo

Atención:

La instalación y depuración de la ingeniería debe ser implementada por un equipo profesional, no desmonte ni repare en caso de mal funcionamiento del dispositivo, puede contactar al departamento de pos-venta para obtener más información.

- Trate de no instalar el dispositivo en un lugar con luz solar directa.
- Trate de no instalar el dispositivo en un lugar con un cambio rápido de la velocidad del viento.
- Intente no instalar el dispositivo en una ubicación con temperatura demasiado alta.
- Intente no instalar el dispositivo en un rango de detección donde esté bloqueado.
- Trate de no instalar el dispositivo en un lugar donde haya productos metálicos a gran escala.

Los pasos de instalación del dispositivo se muestran de la siguiente manera:

Paso 1

Gire el soporte de instalación de la cámara 90 °, que se muestra en la Figura 1-1.




Figure 1-1

Paso 2

Durante la instalación, asegúrese de que la parte inferior del soporte de instalación esté paralela a la pared, tire del cable de la ranura de salida de la superficie de instalación y utilice tornillos para fijar la cámara a la pared a través del orificio de instalación del soporte.

Paso 3

Ajuste la dirección de monitoreo de la cámara.

Paso 4

Conecte el puerto de salida de video del dispositivo al dispositivo HCVR de fondo y conecte el puerto de alimentación a la corriente.

Hasta el momento, la instalación del dispositivo y la conexión del cable están completas, luego puede verificar la imagen de monitoreo del dispositivo a través del dispositivo de codificación de la parte trasera.