


# INSTALACION DE LA CAMARA

Importante:


Cerciórese de por favor que la superficie de la instalación pueda apoyar minino 3 veces el peso de la cámara y del soporte.



## Instalación de tarjetas SD (Opcional)

Puede ver la ranura de tarjeta de instalación SD, salida analógica, botón de dos direcciones y botón de reinicio después de abrir la cubierta inferior.

Inserte la tarjeta SD en la ranura que se muestra, puede presionar ligeramente la tarjeta SD para insertarla porque la ranura de la tarjeta es elástica.



Utilice un desarmador (en la bolsa de accesorios) para aflojar el tornillo de ajuste.

Ajuste el dispositivo en todas las direcciones posibles y ajuste su dirección de monitoreo de acuerdo con el requisito de uso.

Utilice un desarmador para apretar los tornillos de ajuste.

