










# Asignación de dispositivos inalámbricos

Para llevar a cabo la instalación inicial del sistema, es preciso usar el asistente RISCO Express Wizard. Si adquiere accesorios adicionales más adelante, deberán ser asignados “inscritos” en el sistema siguiendo el método que se describe a continuación, no usando el asistente RISCO Express Wizard.

Puede asignar rápidamente todos los dispositivos del sistema (incluyendo teclados) en el panel de control. Si tuviera que inscribir dispositivos adicionales en el futuro, consulte las instrucciones de instalación del dispositivo.

1. Para que la central inteligente acceda al modo de aprendizaje (modo de vinculación):  
-Presione el botón  /  durante 3s todos los leds parpadearán uno detrás del otro.
2. Con la central inteligente en modo de aprendizaje (modo de vinculación), siga el procedimiento de transmisión que se muestra en la tabla a continuación.
3. Cuando haya finalizado, presione el botón  /  una vez para salir del modo de aprendizaje. La central inteligente anunciará que se ha asignado el dispositivo. Es posible editar los nombres de zonas desde el sitio web del usuario en [www.riscocloud.com](http://www.riscocloud.com)

## Tabla de procedimientos de vinculación de dispositivos adicionales (Inalámbricos)

Dispositivo Inalámbrico	Procedimiento de vinculación
DETECTORES PIR Cámara PIR-Detector de movimiento Cámara PET-Detector de movimiento	<i>Presione el interruptor del Tamper durante 3 segundos</i>
Detector de Puerta / Ventana	<i>Presione el interruptor Tamper durante 3 Segundos</i>
Mando Remoto	Presione  Durante al menos 2 segundos
Teclado LCD	Presione  y  Simultáneamente durante al menos 2 segundos
Teclado Slim	Presione  y  Simultáneamente durante al menos 2 segundos
Detector de Humo / Calor	Una vez insertada la pila, la señal se envía automáticamente los siguientes 10s
Sirena Interna	Presione el botón Reset de la sirena. Se escucharán pitidos, dentro de los próximos 10s presione el interruptor tamper por 3 segundos
Detector de rotura de cristales	Presione el interruptor tamper por 3 segundos