




PC-LINK CON alimentación para comunicador PowerSeries Neo



Imagen de referencia del adaptador PC-LINK con alimentación de DSC

PIN marcado como RED en el comunicador



12Vdc 1.5A

- Si el eliminador tiene plug córtelo.
- Identifique el positivo y negativo del adaptador usando un multímetro
- Conecte el cable positivo al PIN 5 del conector dupont
- Conecte el cable negativo a los pines 2 y 3 del conector dupont
- Conecte el adaptador al comunicador antes de conectar el eliminador a la corriente de 110VAC.